

Analýzy porúch a riešenia problémov

Porucha	Analýza	Riešenie problémov
Všetky kontrolky svietia na červeno alebo nesvietia, nie je možné zariadenie spustiť.	Vybila sa batéria.	Nabíjajte zariadenie 3 až 5 hodín, aby ste sa uistili, že sa úplne nabije.
Všetky kontrolky striedavo blikajú na červeno a na zeleno, nie je možné zariadenie spustiť.	Nádoba nie je dotiahnutá k základni.	Utiahnite nádobu a základňu, uistite sa, že magnet je zarovnaný s tlačidlom napájania.
Po 5 sekundách prestane fungovať.	Mixér je prázdny.	Do mixéra pridajte prísady, aby sa začalo mixovanie.
Prestane pracovať, všetky kontrolky blikajú červenou farbou po dobu 8 sekúnd.	Prísada je príliš hustá alebo objem príliš veľký, ochrana proti preťaženiu motora.	Pridajte trochu tekutiny alebo nakrájajte prísady na menšie kúsky alebo prepnite do pulzného režimu, potom ho znovu spustite.
Únik tekutiny.	Nesprávne umiestnené tesnenie; nádoba/kryt nie sú zarovnané.	Skontrolujte tesnenia; zarovnanie závitov pri skrutkovaní nádoby/krytu.

POZNÁMKA:

- Produkt je vhodný pre USB kábel typu C. Vhodný aj na napájanie z powerbanky.
- Ak sa dlhší čas nepoužíva, najprv ho úplne nabite, aby sa batéria udržala v stave plného nabitia a predišlo sa tak jej poškodeniu.



Vhodné pre styk s potravinami



Udržujte mimo ohňa



Nie pre mikrovlnky



Krehké

Upozornenia

- NEODSTRAŇUJTE veko ani nepridávajte do mixéra pevné predmety, keď mixuje.
- NEPONÁRAJTE základňu do vody na dlhší čas aby ste zabránili poškodeniu základných prvkov a pred čistením sa uistite, že je mixér vypnutý.
- NEDEZINFIKUJTE mixér v mikrovlnnej rúre ani v horúcej vode s teplotou nad 80 °C.
- NEUMIESTŇUJTE mixér do mrazničky.
- NEČISTITE svoj mixér žiadnou kovovou vatou, aby ste zabránili poškriabaniu alebo poškodeniu častí.
- NEČISTITE svoj mixér v umývačke riadu.
- NENABÍJAJTE svoj mixér, keď je mokry.
- NEOPRAVUJTE ho ani nerozoberajte sami, inak vaša záruka zanikne. Ak došlo k poruche, láskavo nás kontaktujte.

Prvé použitie mixéra

Pred prvým mixovaním sa uistite, že je váš mixér plne nabitý, a to tak, že skontrolujete, či sú všetky kontrolky zelené. Utiahnite telo a základňu, kým sa **magnet nezarovná s tlačidlom napájania**. Nezabudnite ho ihneď po použití vyčistiť.

Režimy mixovania:

* **BEŽNÝ REŽIM:** Ideálny na prípravu smoothies, koktailov a miešaných nápojov.

* **PULZNÝ REŽIM:** Perfektný pre džemy, malé kocky ľadu, mrazené ovocie a mimoriadne tvrdé prísady.

Kontrola stavu batérie

1 % - 17 % : kontrolky nesvietia
 18%-33% : Svietia 2 zelené kontrolky
 34%-50% : Svietia 4 zelené kontrolky
 51%-67% : Svietia 6 zelených kontroliek
 68%-83% : Svietia 8 zelených kontroliek
 84%-99% : Svietia 10 zelených kontroliek
 Plne nabité, všetky zelené kontrolky svietia, červená kontrolka nesvieti

Postup



Krok 1

Pred pridaním do mixéra nakrájajte ovocie na malé kúsky tak, aby ste naplnili približne 60 % objemu nádoby.



Krok 2

Pridajte trochu tekutiny na pitie, kým nedosiahne 80 % objemu nádoby.



Krok 3

Utiahnite veko a nakloňte mixér, aby ste sa uistili, že kúsky ovocia nie sú zaseknuté pod nožmi.



Krok 4

Bežný režim: Jedenkrát kliknite na tlačidlo. V prípade potreby ho počas mixovania mierne nakláňajte do strán. **Pulzný režim:** Dvackrát kliknite na tlačidlo, aby ste vstúpili do pulzného režimu a rozsvietili sa žlté kontrolky. Opakovane stlačte a podržte tlačidlo pre pulzné mixovanie. Pulzný režim sa automaticky ukončí po 5S nečinnosti a žlté kontrolky zhasnú.

Tipy



Pulzný režim

Dvojitým kliknutím prepnete do pulzného režimu, rozsvietia sa oranžové svetlo.



Spodný kryt



Port USB je vodotesný. Je zakázané ponárať základňu do vody na dlhší čas alebo ju vkladat' do umývačky kvôli čisteniu, aby sa predišlo poškodeniu batérie.



Namixujte tvrdé orechy, ovocie s jadierkami a veľké kúsky mrazeného ovocia. Odporúča sa ovocie alebo zeleninu nakrájať na malé kúsky cca 1,5 x 1,5 cm aby sa predišlo zablokovaníu čepele a aktivácii ochrany batérie pred poškodením.



PRENOSNÝ MIXÉR

Použité materiály sú šetrné k životnému prostrediu a Schválené CE, ROHS, FCC

Model:	Blenders 600 ml
Kapacita nádoby :	600ml
Materiál nádoby :	AS
Materiál základne :	ABS
Materiál čepele:	304 Nerezová oceľ
Miešacie napätie :	7,4 V
Nabíjacie napätie / prúd :	5V / 1A
Typ batérie / kapacita:	18650 / 2000mAh*2
Otáčky motora :	18000rpm
Doba nabíjania:	cca 3 až 5 hodín
Čas 1 mixovania:	30 sek. cyklus
Max čas mix v Pulznom režime:	30 sekúnd

Záruka

Na všetky naše výrobky poskytujeme 24-mesačnú záruku na chybu alebo kvalitu výrobku. Na náhodné poškodenie alebo poškodenie v dôsledku nesprávneho používania sa táto záruka nevzťahuje.