

PRENOSNÝ ELEKTRICKÝ

JUICE CUP

Popis častí



Produkt	USB Mixér
Objem pohára	380ml
Pracovné napätie	7.4V
Otáčky motora	Naprázdno:<22 000 ot Pri zaťaženi:<15 000
Pracovný prúd	10-18A
Kapacita batérie	2000mAh
Režim nabijania	Nabíjačka na mobil alebo powerbank, Port - C
Doba nabijania	Približne 3 hodiny
Jeden pracovný čas	40s
Materiál čepele	SUS304
Materiál produktu	ABS+AS

- Tipy**
1. Pred použitím nalejte do pohára vodu, pridajte kvapku saponátu a zapnite mixér, čím pohár umyjete.
 2. Ovocie nakrájajte na kúsky -1,5 cm*1,5 cm, vložte ich do pohára a nalejte určité množstvo mlieka alebo vody, otočte mixér hore nohami a zapnite ho. Akonáhle sa čepeľ roztočí, vráťte mixér do zvislej polohy, čím začnete vyrábať šťavu.
 3. Keď sú kúsky ovocia príliš veľké na to, aby ste ich mohli mixovať, reštartujte zariadenie a môžete ním počas miešania aj zatriasť, čím bude šťava jemnejšia.
 4. Predtým, ako pripravíte ďalšiu šťavu, pohár umyte. Do pohára stačí naliať čistú vodu a zapnúť mixér.

Pokyny

1. Základným prvkom tohto zariadenia je batériami poháňaný DC motor. Ako nabíjačku tohto produktu je možné použiť mnoho druhov nabíjačiek pre mobilné telefóny. Pred použitím nabíjate zariadenie nabíjacím káblom, ktorý sme vám dodali. Vhodná doba nabíjania je približne 3 hodiny.
2. Pokiaľ zariadenie pracuje, je zakázané otvárať horný kryt, alebo vkladat' ruky alebo niečo tvrdé do pohára.
3. Pred čistením sa uistite, že je vypínač vypnutý. Nevkladajte telo mixéra do vody, pretože by sa mohli poškodiť jeho elektrické komponenty.
4. Čas chodu mixéra naprázdno je 5s. Najdlhší čas chodu mixéra je 40 s. | Ak je doba miešania naprázdno prekročená o 5 s alebo doba chodu presiahne 40 s, stroj sa automaticky zastaví, pričom zelené svetlo bliká. Pred reštartovaním zariadenia najskôr reštartujte vypínač a potom ho zapnite. Nemixujte veľmi tuhé a husté potraviny, aby sa zabránilo prílišnému zaťaženiu elektronických prvkov a zaisťila sa dlhá životnosť výrobku.
5. Ak sa mixér náhle zastavil kvôli väčším kúskom v pohári, v takom prípade sa spustí ochranný postup: mixér sa automaticky vypne a bliká červeno modrá kontrolka. Po vypnutí vypínača kontrolka blikat' prestane. Znovu zapnite mixér a bude opäť fungovať.
6. Príslušenstvo tohto zariadenia nemožno dezinfikovať v mikrovlnnej rúre alebo horúcej vode s teplotnými podmienkami nad 50 ° C, inak sa príslušenstvo zdeformuje.
7. Je zakázané umývať príslušenstvo v umývačom zariadení, akým je napríklad umývačka riadu.
8. Je zakázané čistiť ho kovovou špongiou, abrazívnym čistiacim prostriedkom alebo korozívnym prostriedkom.
9. Tento produkt je určený hlavne na výrobu šťavy, nie je vhodný na mletie mäsa, orechov alebo fazule.
10. Uložte výrobok mimo dosahu detí. Zamedzte manipuláciu zdravotne postihnutým, alebo duševne chorým.
11. Produkt je určený pre jednotlivcov alebo rodiny. Pre iné použítie kontaktujte zákaznický servis. Zariadenie nerozoberajte ani neopravujte, inak stratíte nárok na záručný servis.

Použitie

Pred použitím sa uistite, že je batéria nabitá a príslušenstvo čisté. Tento výrobok má dvojitú bezpečnostnú ochranu. Mixér môže fungovať iba vtedy, keď je pohár vložný do tela(základne) mixéra.



1. Vložte nakrájané ovocie (snažte sa, aby veľkosť ovocia bola 1,5 * 1,5 cm, aby ste predišli zaseknutiu)



2. Pridajte mlieko alebo vodu



3. Utiahnite viečko a zarovnajte červenú šípku na tele pohára s prostriedkom vypínača



4. Otočte pohár hore dnom alebo ho nakloňte, aby ste oddelili ovocie od čepele. Kliknutím na prepínač spustíte mixér a otáčajte ho späť do vzpriamenej polohy



5. Potom, čo dáte mixér do vzpriamenej polohy, je dobré mixérom zatriasť, žlava doprava, čo pomôže mixovaniu



6. Po 40 sekundách si môžete vychutnať lahodnú šťavu

Analýza porúch a ich riešenie

porucha	analýza	riešenie
1. mixér sa nedá spustiť alebo bliká červené svetlo	Nízka úroveň batérie	Nabíjate batériu
2. pri chode bliká zelené svetlo	Voľnobežný chod dlhší ako 5s, alebo chod so záťažou dlhšie ako 40s	Nabíjate batériu
3. pri chode bliká červené svetlo	Preťaženie motor	Odstáňte veľké kusy ovocia a reštartujte
4. z mixéra vyteká kvapalina	Problém so silikónovým tesnením	Tesnenie demontujte a nasadte znovu
5. striedavo bliká červené a modré svetlo	Magnet sa nezarovnal k vypínaču	Stačí, ak pohár utiahnete.

Príateľské upozornenie

Ako nabíjačku mixéra môžete použiť nabíjačky mnohých typov mobilných telefónov(port - C). Pre nabíjanie mixéra môžete použiť aj powerbanku. Po 3 hodinách nabíjania je možné vyrobiť 10 až 12 pohárov šťavy. Dakujeme, že ste sa rozhodli pre tento náš výrobok.

Ako mixér správne uzatvoriť

Pred použitím mixéra sa uistite, že ste mixér správne uzatvorili. Šípka na základni mixéra (farebná časť) musí byť na rovnakej úrovni ako šípka na pohári mixéra (priehľadná časť).